



KITS



KIT NURSE CALL

Kit composto por unidade de controlo (com fonte de alimentação e sirene interior), puxador, indicador acústico-luminoso, unidade para reset remoto e etiqueta.

ACESSÓRIOS



Puxador de chamada.



Indicador acústico-luminoso.



Sirene interior com 32 tons e 3 níveis.

Sirene exterior. IP65.



Unidade para reset remoto.



Bateria para backup, 250 mAH.



Unidade de controlo.



Etiqueta.



Dispositivo de interface.



CONVENCIONAL



SISTEMA COMPLETO para 1 local com central + 1 puxador de tecto ou parede + sinalizador.



UNIDADE DE CHAMADA com botão de reset. Não inclui botão de pressão com cabo.
Caixa aplique superfície não incluída.



LUZ INDICADORA REMOTA. Para ser colocada sobre a porta. **Caixa aplique superfície não incluída.**



BOTÃO E PRESSÃO com cabo de 1800mm.



LUZ INDICADORA REMOTA + sirene. Para ser colocada sobre a porta. **Caixa aplique superfície não incluída.**



CORDÃO DE PUXAR com pega em C. Colocação na parede ou tecto. Não necessita NC802DB.



CENTRAL 4 Zonas com fonte de alimentação 12V.



CENTRAL MASTER para 10 Zonas. Com fonte de alimentação 12V.

CENTRAL MASTER para 20 Zonas. Com fonte de alimentação 12V.



Painel expensor de 10 Zonas para NC910S or NC920S.

Painel expensor de 20 Zonas para NC910S or NC920S.



PAINEL REPETIDOR remoto de 10 Zonas.

PAINEL REPETIDOR remoto de 20 Zonas.

PAINEL REPETIDOR remoto de 30 Zonas.

ENDEREÇÁVEL



CENTRAL ENDEREÇÁVEL com LCD. Modo dia e noite. 255 endereços em BUS 2 condutores. 500 memórias com data e hora. 4 partições. Localização de funcionários.



Software para programação.



ANTENA. Suporte e 10m de cabo para aumentar alcance de BF874QAQ para 1.5Km.



PAGER ALFANUMÉRICO com indicação de e onde a existência de ocorrência.



BOTÃO DE PRESSÃO com cabo de 1500mm.



IMPRESSORA completa.



UNIDADE DE CHAMADA ENDEREÇÁVEL com botão de reset. Não inclui botão de pressão.
Caixa aplique superfície não incluída.



UNIDADE DE CHAMADA escravo com botão de reset. Não inclui botão de pressão.
Caixa aplique superfície não incluída.



NETWORK SPLITTER. INTERFACE a colocar no BUS por cada 60 endereços.



LUZ INDICADORA REMOTA. Para ser colocada sobre a porta. **Caixa aplique superfície não incluída.**



CORDÃO DE PUXAR. Colocação na parede ou tecto. Inclui puxador em C.



PAINEL INDICADOR REMOTO com display LCD e teclas de comando. Besouro.



UNIDADE DE CHAMADA com BOTÃO de RESET. **Caixa aplique superfície não incluída.**



SIRENE ENDEREÇÁVEL. **Caixa aplique superfície não incluída.**